

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette loupe de lecture lumineuse, très pratique également pour vérifier les billets de banque. Cette loupe de lecture pratique est idéale au camping, en voyage, en vacances. Vous pouvez également l'utiliser pour vérifier les billets lors de vos déplacements.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de lecture
- Housse
- Piles bouton type LR927
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Allumez la loupe de lecture à l'aide de la touche qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil.
2. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour allumer la lampe à UV (ultraviolets) de l'appareil, afin d'utiliser la fonction Détection de faux billets.
3. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour allumer l'ampoule blanc chaud de l'appareil, et éclairer ainsi le texte que vous souhaitez lire .
4. Pour éteindre l'appareil, appuyez une quatrième fois sur cette touche.
5. Le stylo bille intégré se trouve en bas, sur le côté droit. Sortez-le de son support si vous souhaitez l'utiliser.

Insérer/Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle. Retirez le support des piles de la loupe de lecture.
2. Insérez trois piles bouton dans le support des piles. Le pôle négatif de chaque pile doit toujours être positionné sur le ressort métallique identifié par un signe "Moins", le pôle positif sur le ressort métallique identifié par un signe "Plus".
3. Remplacez ensuite le compartiment à piles dans le boîtier.

Mise en marche

Votre loupe de lecture peut être utilisée dès que les piles y sont insérées.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3048 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2014